


UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MONITORING OSAMOCENÝCH PRACOVNÍKŮ


1	PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE	2
1.1	Přihlášení PINem.....	2
1.2	Přihlášení ID kartou	2
2	AUTOMATICKÉ VYHLÁŠENÍ POPLACHU	3
3	MANUÁLNÍ VYHLÁŠENÍ POPLACHU.....	3
4	PRŮBĚH POPLACHU	4
5	ZRUŠENÍ/UKONČENÍ POPLACHU	4
6	ODHLÁŠENÍ	5
7	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR	5

1 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE




Na přihlašovací obrazovce jsou zobrazena jména všech pracovníků nebo pozic.

1.1 Přihlášení PINem



Vyberte kliknutím své jméno/pozici



Zadejte PIN a potvrďte


1.2 Přihlášení ID kartou

Pro přihlášení ID kartou stačí pouze přiložit svou kartu a k přihlášení dojde automaticky, bez nutnosti vybírat své jméno.

2 AUTOMATICKÉ VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Aplikace je nastavena pro monitoring neobvyklých událostí, jako je nečinnost, pád, náraz apod. Pokud k takové situaci dojde, zobrazí se místo standardních tlačítek na ploše telefonu alarmové tlačítko a je přehrávána zvuková signalizace předalarmu.

Tento předalarm má nastavitelnou délku trvání, obvykle 30-60 vteřin. Po tuto dobu lze předalarm stornovat stisknutím tlačítka. Jakmile doběhne čas předalarmu do 0, vyhlásí telefon poplach.



3 MANUÁLNÍ VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Terminály RG725 jsou vybaveny hardwarovým tlačítkem.


Stisknutím tlačítka na 2 vteřiny (spíše doporučujeme napočítat do tří) se ihned aktivuje poplach. To, že se podařilo vyhlásit poplach je signalizováno vibracemi telefonu a zároveň se aplikace zbarví do červena.



4 PRŮBĚH POPLACHU

Poplach je signalizován třemi způsoby:

1. Datová zpráva na server, kde je možné zobrazit aktuální polohu na mapě a zjistit, kde se mobilní terminál před vyhlášením poplachu pohyboval
2. Telefonní hovor – telefon se přepne na hlasitý odposlech a vytáčí jeden hovor za druhý, dokud někdo na druhé straně hovor nepřijme.
3. SMS – ta je předdefinovaná v aplikaci a obsahuje údaje o uživateli, co způsobilo poplach a jaká je jeho GPS pozice.



Když terminál vytáčí jednotlivá tel.č., je zobrazeno červené tlačítko, kterým lze další volání zastavit. Po stisknutí tlačítka se aplikace přepne do aplikace Telefon, kde je možné ukončit i aktuální hovor.


5 ZRUŠENÍ/UKONČENÍ POPLACHU

Pokud dojde k vyhlášení poplachu, terminál bude v tzv. alarmovém stavu. To se projevuje červeně zbarveným pruhem v aplikaci.

Terminál v tomto stavu nevyhlásí další poplach stejného typu. Tedy pokud byl poplach vyhlášen Nečinností, další poplach typu Nečinnost se již nevyhlásí. Jiný typ poplachu být vyhlášen může.

Poplach lze zrušit:

1. Z webového rozhraní na www.touchguard.app, pokud na to má uživatel oprávnění
2. Přímo z mobilního terminálu v kontextovém menu (3 tečky vpravo nahoře), položka „Zrušit všechny alarmy“. Tuto volbu je třeba potvrdit PINem.



6 ODHLÁŠENÍ



7 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR

Monitoring osamocené pracovníka se deaktivuje:

1. Odhlášením z aplikace
2. Připojením do nabíječky (pokud je nastaveno – nelze tedy používat např. powerbanky, protože pak systém není funkční!)